

VEJLEDNING

Påstrykning af logoer

1. Fjern beskyttelsesfolien (hvid bagside)
2. Placer logo'et hvor det skal sidde, pas på ikke at få rykket på stenene med fingrene.
Logoet kan flyttes indtil strygningen startes.
3. Læg et viskestykke over mærket
4. Strygejernet skal have maksimal varme og ingen damp
5. Sæt strygejernet på mærket, og hold et fast pres i 20 sek.
6. Hvis strygejernet ikke dækker hele motivet – løft strygejernet og flyt det, der må ikke "stryges" (punkt 5 og 6 gentages indtil hele motivet er strøget.
7. Lad motivet køle af
8. Folien kan nu trækkes forsigtigt af.
9. Skulle der følge en sten med, lægges folien blot tilbage, og der presses en ekstra gang
10. Vask altid med vrangen ud, og ingen tørretumbling